

COMO VALIDAR UM AUTO CLAVE

escrito por Ana Miranda | 30 de maio de 2014

Os equipamentos devem ser validados para cada novo ciclo e novo tipo de carga a ser esterilizado. Para esta validação devem ser seguidos os seguintes passos: 1) Escolher um pacote que contenha o tipo mais característico do tipo de carga. Este pacote deverá ser, de preferência o de maiores dimensões que se pretende esterilizar. Colocar o pacote no local do dreno.

2) Completar a carga da autoclave.

3) Os indicadores biológicos e químicos devem ser colocados nos locais onde haja maior dificuldade de penetração do agente esterilizante de acordo com a configuração do equipamento.

4) Dar início ao ciclo de esterilização.

5) Registrar os parâmetros dos indicadores mecânicos.

6) Ao final do ciclo, observar e registrar o resultado dos indicadores químicos.

7) Colocar os indicadores biológicos na incubadora e após ler os resultados e registrar.

8) Arquivar os resultados de todos os testes realizado